

# Trole Manual



## Trole manual de jalón

# CM 633

## FÁCIL INSTALACIÓN

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Diseño sencillo y muy resistente** 100% libre de mantenimiento. Para uso estándar en aplicaciones de suspensión y traslación de cualquier polipasto con gancho.
- Fácil instalación, no requiere de ajustes, para poner en operación.
- Cuerpo de acero endurecido y ruedas de acero fundido, para mínimo desgaste y larga vida.
- Placas laterales con curvaturas que funcionan como para-choques.
- Placas laterales ajustables conectadas por un perno roscado, asegurado contra-tuerca por ambos lados.
- Roldanas espaciadores que se colocan por dentro o fuera de las placas laterales, para ajustarse a un amplio rango de vigas "I", "IPR" (Flancos rectos) e "IPS" (Flancos Cónicos) o en rieles patentados.
- Ruedas embaladas con rodamientos de cojinetes de bola, sellados y con lubricación permanente

### TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR

| Capacidad (ton) | Altura de la Viga "I" (cm) | Ancho de la Viga "I" (cm) | Diámetro de ruedas (cm) | Peso (kg) |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 1/2             | 7.6-38.1                   | 6.4-14.3                  | 5.8                     | 8         |
| 1               | 12.7-61                    | 7.6-20.3                  | 8.81                    | 16        |
| 2               | 15.2-61                    | 9.2-20.3                  | 10                      | 24        |
| 3               | 20.3-61                    | 10.2-20.3                 | 13.01                   | 45        |
| 5               | 25.4-61                    | 11.7-20.3                 | 15.55                   | 79        |

### ¡ADVERTENCIA!

**Sobrecargas y mal uso podrían causar daños.**

**Para evitar daños personales:**

- No exceder la carga nominal del equipo
- No utilizar el equipo para levantar personas
- No elevar cargas sobre personas
- Utilice solamente cadena y aditamentos diseñados para elevar carga solamente
- Lea las instrucciones de operación en el manual del equipo

